

## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

### МОДЕЛЬ ФАЗА В-95 USB, В-95USB+4АА

#### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение устройства Фаза! Это устройство разработано и изготовлено в соответствии с высокими стандартами качества. Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- Зарядное устройство В-95 USB (в дальнейшем ЗУ) предназначено для заряда от 1 до 4-х никель-металлогидридных (Ni-Mh) или никель-кадмиевых (Ni-Cd) аккумуляторов размера AA / AAA любых фирм-производителей.
- Питание устройства осуществляется от USB-порта 5В пост. тока 1А.
- Среднее время заряда зависит от емкости заряжаемого аккумулятора в миллиамперах (мАч) и определяется делением величины емкости аккумулятора на величину зарядного тока ЗУ плюс 30%. Также время заряда может варьироваться в зависимости от внешних условий и остаточного заряда в аккумуляторах. Время заряда для аккумуляторов различной емкости приведено ниже.

#### ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Перед установкой аккумуляторов, убедитесь, что ЗУ отключено от источника питания.
2. Вставьте аккумуляторы в аккумуляторный отсек, соблюдая полярность.
3. Подключите ЗУ к источнику питания (Power Bank, компьютер, сетевой адаптер и т.д) используя кабель USB-micro-USB. При правильном подключении загорится светодиодный индикатор.
4. Следите за временем заряда. По завершении заряда отключите ЗУ от источника питания.
5. Всегда отсоединяйте ЗУ от источника питания в промежутках между зарядками.

Светодиодный индикатор



#### СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Вход:	Micro USB 5В пост. тока, 1 А	
Выход:	AA	AAA
	1.2В пост. тока 200мАx2	1.2В пост. тока 100мАx2
	1.2В пост. тока 200мАx4	1.2В пост. тока 100мАx4

#### ВНИМАНИЕ:

Когда аккумуляторы полностью заряжены, светодиодные индикаторы не выключаются.

#### ВРЕМЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРОВ:

Тип	Емкость аккумулятора, (мАч)	Максимальное время заряда, час	Количество заряжаемых элементов питания, шт.
AAA	300	3,6	1-2
	300	4,8	3-4
	700	8,4	1-2
	700	11,2	3-4
	900	10,8	1-2
	900	14,4	3-4
AA	500	3	1-2
	500	4	3-4
	1300	7,8	1-2
	1300	10,4	3-4
	1800	10,8	1-2
	1800	14,4	3-4
	2000	12	1-2
	2000	16	3-4
	2500	15	1-2
	2700	20	3-4

**ВНИМАНИЕ:**

1. Перед работой с ЗУ прочтите инструкцию.
2. Рабочая температура: 0°C +40°C
3. Температура хранения: -10°C +50°C
4. Одновременно заряжайте аккумуляторы только одного типа (Ni-Mh или Ni-Cd)
5. Не заряжайте одновременно аккумуляторы разной емкости.
6. Не заряжайте аккумуляторы дольше установленного времени.
7. Для увеличения срока службы аккумуляторов заряжайте только полностью разряженные аккумуляторы.
8. Не заряжайте другие типы батареек, такие как щелочные, перезаряжаемые щелочные аккумуляторы и прочие аккумуляторы, для которых это устройство не предназначено, так как это может вызвать течь или взрыв и причинить вред пользователю
9. Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или повреждения ЗУ не разбирайте ЗУ, не производите ремонт самостоятельно, не подвергайте воздействию влаги, используйте ЗУ только в помещениях.
10. Не используйте изделие в условиях повышенной влажности и при высоких температурах.
11. Дети должны пользоваться ЗУ под присмотром взрослых.

**УТИЛИЗАЦИЯ:**

Отработавшее изделие необходимо утилизировать в специальном порядке.

Узнать о пунктах утилизации можно в местных органах власти или на сайте <http://greenpeace.org/russia/ru>. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его характеристик.

**ВНИМАНИЕ:** Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:**

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи при соблюдении требований настоящей Инструкции по эксплуатации.

Настоящая гарантия не распространяется на косвенный ущерб и не применяется в следующих случаях:

- документы о приобретении были изменены каким-либо образом или стали нечитаемыми;
- ремонт продукта, его модификация или какие-либо изменения были выполнены посторонними лицами;
- продукт использовался с нарушением указаний, приведенных в инструкциях по эксплуатации;
- дефект вызван ненадлежащим или неправильным использованием продукта или эксплуатацией в условиях, которые не соответствуют условиям, рекомендованным для эксплуатации продукта.
- дефект вызван подключением периферических устройств, дополнительного оборудования или аксессуаров, использование которых не было рекомендовано компанией;
- повреждение возникло в результате происшествия или несчастного случая, включая, помимо прочего, разряд молнии, колебания напряжения, наводнение, пожар, природные катаклизмы или дорожное транспортное происшествие;
- повреждение вызвано животными;
- гарантия не распространяется на продукты и/или детали продукта, которые подвержены естественному износу и по своему характеру являются расходными материалами либо сделаны из стекла.

**Изготовитель:** ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, Флэт А, 9 Флор, Селвин Фактори Билдинг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Сделано в Китае.

**Уполномоченная организация (Импортер):** ООО «ВТЛ», Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. д, пом.1-н, офис 115.

**Уәкілетті Ұйым (Импортер):** Уәкілетті Ұйым (Импортер): ЖШҚ «ВТЛ», 192102, Санкт-Петербург, Бухарестская Көшесі, 22 Ұй, 2 К, 115 Ғим.

Дата продажи: \_\_\_\_\_ Штамп магазина: \_\_\_\_\_

[www.fa-za.ru](http://www.fa-za.ru)

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!

МОДЕЛЬ FAZA B-95 USB, B-95USB+4AA

Товар сертифицирован

